

INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE TANQUE

RECUERDE QUE PARA CAMBIAR EL TANQUE, EL MISMO DEBE ESTAR VACIO

- 1.- Quitar la taraba que une los tanques en la parte de arriba.
- 2.- Quitar el seguro que une a los tanques en la parte de abajo.
- 3.- Destrabar el tanque de la parte de abajo.
- 4.- Desconectar la manguera del pico del tanque que esta en la parte de abajo del tanque.
- 5.- Quitar el tanque defectuoso.
- 6.- Colocar el tanque nuevo.
- 7.- Conectar la manguera del pico del tanque que esta en la parte de abajo del tanque.
- 8.- Trabrar el tanque de la parte de abajo.
- 9.- Colocar el seguro que une a los tanques en la parte de abajo.
- 10.- Colocar la taraba que une los tanques en la parte de arriba.
- 11.- Llenar el tanque y purgar el sistema. Para purgar el sistema necesita el instructivo de purgado que puede solicitarlo por mail a guillermovelez@gmail.com o por nuestra web www.imprek.com.ar.



sistemas



INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE TANQUE



sistemas



sistemas