


INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE CAMBIO DE CHIPS CON BOTÓN

1.- Con un destornillador plano descalce el soporte de chips de cada uno de los cartuchos. **ATENCIÓN: el chip se quita junto con el soporte, ya que están calzados uno al otro, NO DEBE QUITAR SOLO EL CHIP, DEBE QUITAR EL SOPORTE JUNTO CON EL CHIP.**

2.- Una vez descalzado todo el soporte de cada uno de los cartuchos, tirar hacia fuera de los cartuchos y saldrá el soporte completo con los chips.

3.- Tomar el chip nuevo y colocarlo de la manera inversa que fue quitado el viejo, con ayuda de un destornillador plano.





CONTACTOS:

**TELEFONOS DE SERVICIO TÉCNICO:
6385-0225/6385-0231 INT. 115/116**

MAIL: guillermovelez@gmail.com