SISTEMAS IMPREK

Importante! ***La impresora Epson XP 702 contiene: Caja, manuales, drivers, cable de fuente, cable USB y bandeja de CD.***

SISTEMAS IMPREK

El sistema continuo incluye:

- Tanques (5)
- Cartuchos (5)
- Chips (5)
- Manguera 5 tubos (1)
- Tapones de colores (5)
- Trabas naranjas (5)
- 100 cc. de tinta por color.

SISTEMAS IMPREK



Para instalar el sistema recibirá:

1. Clip Adhesivo.

2. Manguera de 3cm.

3 Filtros de aire (5).

SISTEMAS IMPREK

PREPARE EL SISTEMA PARA LA INSTALACION.



Paso 1. *Quite cada una de las trabas naranjas de los cartuchos.*

SISTEMAS IMPREK



Paso 2.

Verifique que la distribución de la tinta este de este modo.

El compartimiento fino debe tener 1 cm. de tinta o menos. Y el compartimiento ancho debe tener 3 c. de tinta o más.

SISTEMAS IMPREK

ATENCION!

Esta distribución de tinta es incorrecta.

(en este caso vea el paso 3)

SISTEMAS IMPREK



Paso 3. ***En este caso, para nivelar la tinta vuelque los tanques hacia el lado ancho y la tinta circulará, pasando del compartimiento fino al ancho***. A modo de ejemplo, es como pasar la bencina de un lado al otro en un encendedor.

SISTEMAS IMPREK

Paso 4. ***Destape los compartimientos finos.***

SISTEMAS IMPREK

Paso 5. ***Coloque los filtros de aire en el orificio pequeño del compartimiento fino.***

IMPORTANTE! ***Los filtros siempre deben estar blancos en el centro. En caso de mancharse se pueden lavar con agua tibia y detergente.***