

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS REALICE LO SIGUIENTE:

PASO 1. Limpie el contacto del cartucho con papel absorbente (rollo de cocina) y alcohol líquido. Dejelo secar 5 minutos.

PASO 2. (Solo si el paso 1 no funciona) **Reseteo de cartuchos 122 / 662 / 664:**

a. Realice lo que indica la foto adjunta.



b. Coloque los cartuchos en la impresora y apague y encienda.

[Volver al índice](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**