
INSTRUCTIVO DE INSTALACION

HP 6230



¡MUY IMPORTANTE!

**SI SU IMPRESORA ES NUEVA,
ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA
CONTINUO DEBE INCIARLA CON
CARTUCHOS ORIGINALES.

**ESTO ES INDISPENSABLE PARA
VALIDAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS
PRESTACIONES DEL EQUIPO

PASO 1.

Extraiga los cartuchos originales y mantenga la tapa levantada. Coloque los suplementos con foro de "T" y clip adhesivo en las posiciones que indican los círculos rojos.



Aqui tiene una mejor vision del
Clip Adhesivo

PASO 2.

Quite los protectores plásticos naranjas de los cartuchos.



PASO 3.

Coloque los cartuchos en la impresora asegurándose de que la manguera salga hacia el lado izquierdo y que todos los cartuchos hagan el sonido del “CLICK” al calzar.



PASO 4.

Pase la manguera por la agarradera del la “T” haciendo que la misma trase una “U” invertida hacia la izquierda. (Tal como indica la flecha en la imagen)



PASO 5.

Del lado izquierdo de la impresora, a la altura del botón de encendido, coloque un suplemento activar de sensor de tapa. La colocación debe ser suave y en el orificio que indica la imagen.



¡ULTIMA PASO!

****Verifique que los tanques tengan la tinta correctamente distribuida, es decir, del lado angosto debe tener 1 cm de tinta y del lado ancho la totalidad de la tinta.**

****Verifique que todos los tapones pequeños de los tanques externos esten destapados.**

****Verifique que los tanques esten 3 cm. Elevados respecto de la base de la impresora.**



¡LA IMPRESORA YA ESTA LISTA PARA SER UTILIZADA!

Ante dudas, consultas o comentarios no dude en contactarnos a
soporte@imprek.com.ar

