


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.



PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora Epson TX620*

PASO

01

Levante la tapa de acceso a los cartuchos, encienda la impresora y cuando el carro de los cartuchos se mueva hacia la izquierda desconéctela de la corriente eléctrica.

PASO

02

A. Mueva el carro con la mano hacia la posición de cambio de cartuchos, levante la tapa del carro.
B. Retire los cartuchos originales si es que los tiene colocados.




PASO

03

A. Con un destornillador plano ejerza palanca hacia su derecha sobre la traba de la tapa.
B. Retire la tapa.

Nota Es probable que un pestillo de ésta se rompa al sacarlo, esto no afectará al funcionamiento de la impresora.





PASO

04

- A. Presente los cartuchos del sistema en el carro de impresión.
B. Una vez ahí presione con fuerza hacia abajo sobre los tapones circulares de silicona de los cartuchos del sistema. Al calzarlos debe oírse un track sonoro.



Nota El sistema debe contar con las 2 pilas AAA colocadas para que pueda funcionar.



PASO

05

- A. Coloque una grampa adhesiva en el medio la alzada posterior interna de la impresora,
B. Pase la manguera del sistema por la grampa y trábela.



PASO

06



- A. Coloque la segunda grampa adhesiva en el borde derecho de la impresora en línea con la anterior.
B. Pase la manguera por la grampa y trábela.



PASO

07

Mueva manualmente el carro de impresión de un extremo al otro de la impresora, verificando que la manguera no se atasque ni retuerza en ningún punto del recorrido del carro.



PASO


08

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.

Si queda más de 1cm de tinta en el compartimiento de tinta más fino hacer lo siguiente:



A

NOTA
Si el compartimiento más fino está vacío, sin tinta, es correcto.

FILTROS DE AIRE



El piquito grueso se introduce en el tanque.

B

Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.


PASO

09

Así quedará finalizada la instalación del sistema en su impresora. Sólo debe encenderla y comenzar a utilizarla.

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS



PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**