




Instructivo para Limpieza de cabezales

HP 8000 SERIES, K SERIES



IMPORTANTE

El siguiente proceso queda bajo responsabilidad del cliente. La empresa no se hará cargo de posibles daños ocasionados por mal uso del instructivo

PASO

01

Levante la tapa de la impresora y retire el/los cabeza/les de la impresora.


PASO

02

IMPORTANTE

Debe realizar este proceso con gran cuidado ya que la base de las boquillas contiene dos pequeños balines (fig. 1), los cuales se quitarán en el paso 4, que son de vital importancia para el funcionamiento del cabezal.

A. Con un destornillador plano ejerza palanca hacia arriba en la base del capuchón de las boquillas.



PASO

03


A. Retire el capuchón hacia arriba.
B. Deje el cabezal en la posición de la foto.



PASO

04

Tapando con el dedo los orificios de las boquillas voltee el cabezal para que caigan sobre sus dedos los balines (2), **guárdelos en un lugar seguro.**



PASO

05

Utilizando un cutter despegue las juntas de la tapa del cabezal.




PASO

06

- A. Teniendo el cabezal en la mano ejerza presión con el dedo sobre la parte saliente de la tapa del cabezal.
B. Retire la tapa del cabezal.

Nota: Tener cuidado de no volcar la tinta que hay dentro del cartucho.



PASO

07


A. Vacíe la tinta del cabezal en un recipiente.



PASO

08


A. Con un destornillador plano fino retire los filtros enganchándolos de las ranuras ubicadas en ambos extremos externos.



PASO

09




Coloque los filtros en un recipiente con líquido limpia cabezales.



PASO

10

En otro recipiente, con 1 cm de líquido limpia cabezales, coloque el cabezal con los inyectores hacia abajo. Luego llene cada depósito de tinta del cartucho con este líquido y déjelo reposar por un lapso de 3 horas.



deje reposar por 3 horas
en esta posición

PASO

11

Retire el cabezal y los filtros del líquido, limpie los filtros con papel absorbente que no deje pelusa y vacíe bien el cabezal, deje reposar todo por un lapso de 10 minutos.

PASO

12

A y B. Coloque el filtro en cada depósito de tinta.



PASO

13


A. Llene cada depósito con las tintas correspondientes



PASO


14

A y B. Coloque y calce la tapa del cabezal, cuidándose de no derramar la tinta.



PASO


15

A. Apoye la tapa de este en la mesa con los inyectores hacia arriba.
B. Coloque con cuidado los balines en los orificios de las boquillas.

PASO

16

Calce con cuidado el capuchón hasta que haga tope en la tapa.



PASO

17

Vuelva a colocar los cabezales en la impresora, realice 2 limpiezas de cabezales desde el software de la impresora para eliminar el líquido residual antes de comenzar a imprimir.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar